# Задания к лабораторным работам для группы №119154

дата генерации документа 26 марта 2021 г.

### Содержание

Лабораторная работа N=5 «Определение условий фазовых равновесий пар — жидкость»

## Лабораторная работа № 5 «Определение условий фазовых равновесий пар — жидкость»

#### Вариант 1

- 1. По экспериментальным данным (из справочника теплофизических свойств чистых веществ) получить описание давления паров чистого компонента от температуры. Для циклогексана использовать уравнение Риделя  $ln(p_i^0(T)) = A \frac{B}{T} + Cln(T) + DT^2$ , для этанола использовать уравнение Миллера  $ln(p_i^0(T)) = A \frac{B}{T} + CT + DT^3$ . На основе полученных уравнений и закона Рауля, для смеси циклогексан этанол построить p-x,y и y-x диаграммы равновесия пар-жидкость при температуре 20.0 °C . Сравнить результаты полученные по модели с экспериментальными данными и сделать вывод о применимости модели.
- 2. Построить T-x,y и y-x диаграммы при давлении 760.0 мм.рт.ст.. Сравнить результаты полученные по модели с экспериментальными данными и сделать вывод о применимости модели.
- 3. Используя экспериментальные данные определить параметеры уравнения Ван Лаара для описания коэффициента активности. Используя найденные значения параметров построить T-x,y и p-x,y диаграммы. Сравнить с результатом, полученным по уравнению Рауля.

#### Вариант 2

- 1. По экспериментальным данным (из справочника теплофизических свойств чистых веществ) получить описание давления паров чистого компонента от температуры. Для ацетона использовать уравнение Антуана  $ln(p_i^0(T)) = A \frac{B}{T+C}$ , для хлороформа использовать уравнение Антуана  $ln(p_i^0(T)) = A \frac{B}{T+C}$ . На основе полученных уравнений и закона Рауля, для смеси ацетон-хлороформ построить p-x,y и y-x диаграммы равновесия пар-жидкость при температуре 45.0 °C. Сравнить результаты полученные по модели с экспериментальными данными и сделать вывод о применимости модели.
- 2. Построить T-x,y и y-x диаграммы при давлении 735.0 мм.рт.ст.. Сравнить результаты полученные по модели с экспериментальными данными и сделать вывод о применимости модели.
- 3. Используя экспериментальные данные определить параметеры уравнения Вильсона для описания коэффициента активности. Используя найденные значения параметров построить T-x,y и p-x,y диаграммы. Сравнить с результатом, полученным по уравнению Рауля.

#### Вариант 3

1. По экспериментальным данным (из справочника теплофизических свойств чистых веществ) получить описание давления паров чистого компонента от температуры. Для ацетона использовать уравнение Антуана  $ln(p_i^0(T)) = A - \frac{B}{T+C}$ , для метанола использовать уравнение Клапейрона  $ln(p_i^0(T)) = A - \frac{B}{T}$ . На основе полученных уравнений и закона Рауля, для смеси ацетон-метанол построить p-x,y и y-x диаграммы равновесия пар-жидкость при температуре 20.0 °C. Сравнить результаты полученные по модели с экспериментальными данными и сделать вывод о применимости модели.

- 2. Построить T-x,y и y-x диаграммы при давлении 760.0 мм.рт.ст.. Сравнить результаты полученные по модели с экспериментальными данными и сделать вывод о применимости модели.
- 3. Используя экспериментальные данные определить параметеры уравнения Вильсона для описания коэффициента активности. Используя найденные значения параметров построить T-x,y и p-x,y диаграммы. Сравнить с результатом, полученным по уравнению Рауля.

#### Вариант 4

- 1. По экспериментальным данным (из справочника теплофизических свойств чистых веществ) получить описание давления паров чистого компонента от температуры. Для ацетона использовать уравнение Клапейрона  $ln(p_i^0(T)) = A \frac{B}{T}$ , для бензола использовать уравнение Кеэгоу  $ln(p_i^0(T)) = A + \frac{B}{T} + T + BT^2$ . На основе полученных уравнений и закона Рауля, для смеси ацетон-бензол построить p-x,y и y-x диаграммы равновесия пар-жидкость при температуре 25.0 °C . Сравнить результаты полученные по модели с экспериментальными данными и сделать вывод о применимости модели.
- 2. Построить T-x,y и y-x диаграммы при давлении 760.0 мм.рт.ст.. Сравнить результаты полученные по модели с экспериментальными данными и сделать вывод о применимости модели.
- 3. Используя экспериментальные данные определить параметеры уравнения Маргулеса для описания коэффициента активности. Используя найденные значения параметров построить T-x,y и p-x,y диаграммы. Сравнить с результатом, полученным по уравнению Рауля.

#### Вариант 5

- 1. По экспериментальным данным (из справочника теплофизических свойств чистых веществ) получить описание давления паров чистого компонента от температуры. Для бензола использовать уравнение Риделя  $ln(p_i^0(T)) = A \frac{B}{T} + Cln(T) + DT^2$ , для толуола использовать уравнение Кеэгоу  $ln(p_i^0(T)) = A + \frac{B}{T} + T + BT^2$ . На основе полученных уравнений и закона Рауля, для смеси бензол—толуол построить p-x,y и y-x диаграммы равновесия пар-жидкость при температуре  $160.0~^{\circ}\mathrm{C}$ . Сравнить результаты полученные по модели с экспериментальными данными и сделать вывод о применимости модели.
- 2. Построить T-x,y и y-x диаграммы при давлении 760.0 мм.рт.ст.. Сравнить результаты полученные по модели с экспериментальными данными и сделать вывод о применимости модели.
- 3. Используя экспериментальные данные определить параметеры уравнения Ван Лаара для описания коэффициента активности. Используя найденные значения параметров построить T-x,y и p-x,y диаграммы. Сравнить с результатом, полученным по уравнению Рауля.

#### Вариант 6

1. По экспериментальным данным (из справочника теплофизических свойств чистых веществ) получить описание давления паров чистого компонента от температуры. Для ацетона использовать уравнение Антуана  $ln(p_i^0(T)) = A - \frac{B}{T+C}$ , для метанола использовать уравнение Миллера  $ln(p_i^0(T)) = A - \frac{B}{T} + CT + DT^3$ . На основе полученных уравнений и закона Рауля, для смеси ацетон—метанол построить p-x,y и y-x диаграммы равновесия пар-жидкость при температуре  $100.0~^{\circ}\mathrm{C}$ . Сравнить результаты полученные по модели с экспериментальными данными и сделать вывод о применимости модели.

- 2. Построить T-x,y и y-x диаграммы при давлении 760.0 мм.рт.ст.. Сравнить результаты полученные по модели с экспериментальными данными и сделать вывод о применимости модели.
- 3. Используя экспериментальные данные определить параметеры уравнения Вильсона для описания коэффициента активности. Используя найденные значения параметров построить T-x,y и p-x,y диаграммы. Сравнить с результатом, полученным по уравнению Рауля.