Задания к лабораторным работам для группы $N_2117162$

дата генерации документа 16 октября 2020 г.

Содержание

Лабораторная работа N=5 «Определение условий фазовых равновесий пар — жидкость»

Лабораторная работа № 5 «Определение условий фазовых равновесий пар — жидкость»

Вариант 1

- 1. По экспериментальным данным (из справочника теплофизических свойств чистых веществ) получить описание давления паров чистого компонента от температуры. Для циклогексана использовать уравнение Миллера $ln(p_i^0(T)) = A \frac{B}{T} + CT + DT^3$, для этанола использовать уравнение Риделя $ln(p_i^0(T)) = A \frac{B}{T} + Cln(T) + DT^2$. На основе полученных уравнений и закона Рауля, для смеси циклогексан этанол построить p-x,y и y-x диаграммы равновесия пар-жидкость при температуре 20.0 °C . Сравнить результаты полученные по модели с экспериментальными данными и сделать вывод о применимости модели.
- 2. Построить T-x,y и y-x диаграммы при давлении 760.0 мм.рт.ст.. Сравнить результаты полученные по модели с экспериментальными данными и сделать вывод о применимости модели.
- 3. Используя экспериментальные данные определить параметеры уравнения NRTL для описания коэффициента активности. Используя найденные значения параметров построить T-x,y и p-x,y диаграммы. Сравнить с результатом, полученным по уравнению Рауля.

Вариант 2

- 1. По экспериментальным данным (из справочника теплофизических свойств чистых веществ) получить описание давления паров чистого компонента от температуры. Для сероуглерода использовать уравнение Клапейрона $ln(p_i^0(T)) = A \frac{B}{T}$, для ацетона использовать уравнение Клапейрона $ln(p_i^0(T)) = A \frac{B}{T}$. На основе полученных уравнений и закона Рауля, для смеси сероуглерод—ацетон построить p-x,y и y-x диаграммы равновесия пар-жидкость при температуре 29.1 °C . Сравнить результаты полученные по модели с экспериментальными данными и сделать вывод о применимости модели.
- 2. Построить T-x,y и y-x диаграммы при давлении 760.0 мм.рт.ст.. Сравнить результаты полученные по модели с экспериментальными данными и сделать вывод о применимости модели.
- 3. Используя экспериментальные данные определить параметеры уравнения Маргулеса для описания коэффициента активности. Используя найденные значения параметров построить T-x,y и p-x,y диаграммы. Сравнить с результатом, полученным по уравнению Рауля.

Вариант 3

1. По экспериментальным данным (из справочника теплофизических свойств чистых веществ) получить описание давления паров чистого компонента от температуры. Для ацетона использовать уравнение Антуана $ln(p_i^0(T)) = A - \frac{B}{T} + T^2$, для бутанола использовать уравнение Ренкина $ln(p_i^0(T)) = A - \frac{B}{T} + T^2$. На основе полученных уравнений и закона Рауля, для смеси ацетон-бутанол построить p - x, y и y - x диаграммы равновесия пар-жидкость при температуре 25.0 °C. Сравнить результаты полученные по модели с экспериментальными данными и сделать вывод о применимости модели.

- 2. Построить T-x,y и y-x диаграммы при давлении 745.0 мм.рт.ст.. Сравнить результаты полученные по модели с экспериментальными данными и сделать вывод о применимости модели.
- 3. Используя экспериментальные данные определить параметеры уравнения Вильсона для описания коэффициента активности. Используя найденные значения параметров построить T-x,y и p-x,y диаграммы. Сравнить с результатом, полученным по уравнению Рауля.

- 1. По экспериментальным данным (из справочника теплофизических свойств чистых веществ) получить описание давления паров чистого компонента от температуры. Для метанола использовать уравнение Антуана $ln(p_i^0(T)) = A \frac{B}{T+C}$, для изобутанола использовать уравнение Риделя $ln(p_i^0(T)) = A \frac{B}{T} + Cln(T) + DT^2$. На основе полученных уравнений и закона Рауля, для смеси метанол-изобутанол построить p-x,y и y-x диаграммы равновесия пар-жидкость при температуре 50.0 °C . Сравнить результаты полученные по модели с экспериментальными данными и сделать вывод о применимости модели.
- 2. Построить T-x,y и y-x диаграммы при давлении 760.0 мм.рт.ст.. Сравнить результаты полученные по модели с экспериментальными данными и сделать вывод о применимости модели.
- 3. Используя экспериментальные данные определить параметеры уравнения Вильсона для описания коэффициента активности. Используя найденные значения параметров построить T-x,y и p-x,y диаграммы. Сравнить с результатом, полученным по уравнению Рауля.

Вариант 5

- 1. По экспериментальным данным (из справочника теплофизических свойств чистых веществ) получить описание давления паров чистого компонента от температуры. Для ацетона использовать уравнение Клапейрона $ln(p_i^0(T)) = A \frac{B}{T}$, для метанола использовать уравнение Кеэгоу $ln(p_i^0(T)) = A + \frac{B}{T} + T + BT^2$. На основе полученных уравнений и закона Рауля, для смеси ацетон-метанол построить p-x,y и y-x диаграммы равновесия пар-жидкость при температуре 150.0 °C. Сравнить результаты полученные по модели с экспериментальными данными и сделать вывод о применимости модели.
- 2. Построить T-x,y и y-x диаграммы при давлении 100.0 мм.рт.ст.. Сравнить результаты полученные по модели с экспериментальными данными и сделать вывод о применимости модели.
- 3. Используя экспериментальные данные определить параметеры уравнения Маргулеса для описания коэффициента активности. Используя найденные значения параметров построить T-x,y и p-x,y диаграммы. Сравнить с результатом, полученным по уравнению Рауля.

Вариант 6

1. По экспериментальным данным (из справочника теплофизических свойств чистых веществ) получить описание давления паров чистого компонента от температуры. Для дихлортана использовать уравнение Миллера $ln(p_i^0(T))=A-\frac{B}{T}+CT+DT^3$, для

толуола использовать уравнение Антуана $ln(p_i^0(T))=A-\frac{B}{T+C}$. На основе полученных уравнений и закона Рауля, для смеси дихлорэтан-толуол построить p-x,y и y-x диаграммы равновесия пар-жидкость при температуре 25.0 °C . Сравнить результаты полученные по модели с экспериментальными данными и сделать вывод о применимости модели.

- 2. Построить T-x,y и y-x диаграммы при давлении 760.0 мм.рт.ст.. Сравнить результаты полученные по модели с экспериментальными данными и сделать вывод о применимости модели.
- 3. Используя экспериментальные данные определить параметеры уравнения NRTL для описания коэффициента активности. Используя найденные значения параметров построить T-x,y и p-x,y диаграммы. Сравнить с результатом, полученным по уравнению Рауля.

Вариант 7

- 1. По экспериментальным данным (из справочника теплофизических свойств чистых веществ) получить описание давления паров чистого компонента от температуры. Для ацетона использовать уравнение Риделя $ln(p_i^0(T)) = A \frac{B}{T} + Cln(T) + DT^2$, для бензола использовать уравнение Антуана $ln(p_i^0(T)) = A \frac{B}{T+C}$. На основе полученных уравнений и закона Рауля, для смеси ацетон-бензол построить p-x,y и y-x диаграммы равновесия пар-жидкость при температуре 45.0 °C. Сравнить результаты полученные по модели с экспериментальными данными и сделать вывод о применимости модели.
- 2. Построить T-x,y и y-x диаграммы при давлении 738.0 мм.рт.ст.. Сравнить результаты полученные по модели с экспериментальными данными и сделать вывод о применимости модели.
- 3. Используя экспериментальные данные определить параметеры уравнения Ван Лаара для описания коэффициента активности. Используя найденные значения параметров построить T-x,y и p-x,y диаграммы. Сравнить с результатом, полученным по уравнению Рауля.

Вариант 8

- 1. По экспериментальным данным (из справочника теплофизических свойств чистых веществ) получить описание давления паров чистого компонента от температуры. Для пентана использовать уравнение Клапейрона $ln(p_i^0(T)) = A \frac{B}{T}$, для ацетона использовать уравнение Миллера $ln(p_i^0(T)) = A \frac{B}{T} + CT + DT^3$. На основе полученных уравнений и закона Рауля, для смеси пентан-ацетон построить p-x,y и y-x диаграммы равновесия пар-жидкость при температуре 25.0 °C. Сравнить результаты полученные по модели с экспериментальными данными и сделать вывод о применимости модели.
- 2. Построить T-x,y и y-x диаграммы при давлении 760.0 мм.рт.ст.. Сравнить результаты полученные по модели с экспериментальными данными и сделать вывод о применимости модели.
- 3. Используя экспериментальные данные определить параметеры уравнения Маргулеса для описания коэффициента активности. Используя найденные значения параметров построить T-x,y и p-x,y диаграммы. Сравнить с результатом, полученным по уравнению Рауля.

- 1. По экспериментальным данным (из справочника теплофизических свойств чистых веществ) получить описание давления паров чистого компонента от температуры. Для хлороформа использовать уравнение Клапейрона $ln(p_i^0(T)) = A \frac{B}{T}$, для этанола использовать уравнение Клапейрона $ln(p_i^0(T)) = A \frac{B}{T}$. На основе полученных уравнений и закона Рауля, для смеси хлороформ-этанол построить p-x,y и y-x диаграммы равновесия пар-жидкость при температуре 55.0 °C. Сравнить результаты полученные по модели с экспериментальными данными и сделать вывод о применимости модели.
- 2. Построить T-x,y и y-x диаграммы при давлении 760.0 мм.рт.ст.. Сравнить результаты полученные по модели с экспериментальными данными и сделать вывод о применимости модели.
- 3. Используя экспериментальные данные определить параметеры уравнения Маргулеса для описания коэффициента активности. Используя найденные значения параметров построить T-x,y и p-x,y диаграммы. Сравнить с результатом, полученным по уравнению Рауля.

- 1. По экспериментальным данным (из справочника теплофизических свойств чистых веществ) получить описание давления паров чистого компонента от температуры. Для метанола использовать уравнение Миллера $ln(p_i^0(T)) = A \frac{B}{T} + CT + DT^3$, для изобутанола использовать уравнение Миллера $ln(p_i^0(T)) = A \frac{B}{T} + CT + DT^3$. На основе полученных уравнений и закона Рауля, для смеси метанол-изобутанол построить p-x,y и y-x диаграммы равновесия пар-жидкость при температуре 70.0 °C. Сравнить результаты полученные по модели с экспериментальными данными и сделать вывод о применимости модели.
- 2. Построить T-x,y и y-x диаграммы при давлении 760.0 мм.рт.ст.. Сравнить результаты полученные по модели с экспериментальными данными и сделать вывод о применимости модели.
- 3. Используя экспериментальные данные определить параметеры уравнения NRTL для описания коэффициента активности. Используя найденные значения параметров построить T-x,y и p-x,y диаграммы. Сравнить с результатом, полученным по уравнению Рауля.

- 1. По экспериментальным данным (из справочника теплофизических свойств чистых веществ) получить описание давления паров чистого компонента от температуры. Для бензола использовать уравнение Клапейрона $ln(p_i^0(T)) = A \frac{B}{T}$, для дихлорэтана использовать уравнение Миллера $ln(p_i^0(T)) = A \frac{B}{T} + CT + DT^3$. На основе полученных уравнений и закона Рауля, для смеси бензол-дихлорэтан построить p-x,y и y-x диаграммы равновесия пар-жидкость при температуре $40.0~^{\circ}\mathrm{C}$. Сравнить результаты полученные по модели с экспериментальными данными и сделать вывод о применимости модели.
- 2. Построить T-x,y и y-x диаграммы при давлении 760.0 мм.рт.ст.. Сравнить результаты полученные по модели с экспериментальными данными и сделать вывод о применимости модели.

3. Используя экспериментальные данные определить параметеры уравнения Маргулеса для описания коэффициента активности. Используя найденные значения параметров построить T-x,y и p-x,y диаграммы. Сравнить с результатом, полученным по уравнению Рауля.

Вариант 12

- 1. По экспериментальным данным (из справочника теплофизических свойств чистых веществ) получить описание давления паров чистого компонента от температуры. Для пентана использовать уравнение Клапейрона $ln(p_i^0(T)) = A \frac{B}{T}$, для ацетона использовать уравнение Ренкина $ln(p_i^0(T)) = A \frac{B}{T} + T^2$. На основе полученных уравнений и закона Рауля, для смеси пентан-ацетон построить p-x,y и y-x диаграммы равновесия пар-жидкость при температуре -35.0 °C. Сравнить результаты полученные по модели с экспериментальными данными и сделать вывод о применимости модели.
- 2. Построить T-x,y и y-x диаграммы при давлении 760.0 мм.рт.ст.. Сравнить результаты полученные по модели с экспериментальными данными и сделать вывод о применимости модели.
- 3. Используя экспериментальные данные определить параметеры уравнения Маргулеса для описания коэффициента активности. Используя найденные значения параметров построить T-x,y и p-x,y диаграммы. Сравнить с результатом, полученным по уравнению Рауля.

Вариант 13

- 1. По экспериментальным данным (из справочника теплофизических свойств чистых веществ) получить описание давления паров чистого компонента от температуры. Для этанола использовать уравнение Риделя $ln(p_i^0(T)) = A \frac{B}{T} + Cln(T) + DT^2$, для пропанола использовать уравнение Кеэгоу $ln(p_i^0(T)) = A + \frac{B}{T} + T + BT^2$. На основе полученных уравнений и закона Рауля, для смеси этанол—пропанол построить p x, y и y x диаграммы равновесия пар-жидкость при температуре 50.0 °C. Сравнить результаты полученные по модели с экспериментальными данными и сделать вывод о применимости модели.
- 2. Построить T-x,y и y-x диаграммы при давлении 760.0 мм.рт.ст.. Сравнить результаты полученные по модели с экспериментальными данными и сделать вывод о применимости модели.
- 3. Используя экспериментальные данные определить параметеры уравнения Ван Лаара для описания коэффициента активности. Используя найденные значения параметров построить T-x,y и p-x,y диаграммы. Сравнить с результатом, полученным по уравнению Рауля.

Вариант 14

1. По экспериментальным данным (из справочника теплофизических свойств чистых веществ) получить описание давления паров чистого компонента от температуры. Для метанола использовать уравнение Антуана $ln(p_i^0(T)) = A - \frac{B}{T+C}$, для гексана использовать уравнение Кеэгоу $ln(p_i^0(T)) = A + \frac{B}{T} + T + BT^2$. На основе полученных уравнений и закона Рауля, для смеси метанол-гексан построить p-x,y и y-x диаграммы равновесия пар-жидкость при температуре 45.0 °C. Сравнить результаты полученные по модели с экспериментальными данными и сделать вывод о применимости модели.

- 2. Построить T-x,y и y-x диаграммы при давлении 745.0 мм.рт.ст.. Сравнить результаты полученные по модели с экспериментальными данными и сделать вывод о применимости модели.
- 3. Используя экспериментальные данные определить параметеры уравнения Вильсона для описания коэффициента активности. Используя найденные значения параметров построить T-x,y и p-x,y диаграммы. Сравнить с результатом, полученным по уравнению Рауля.

- 1. По экспериментальным данным (из справочника теплофизических свойств чистых веществ) получить описание давления паров чистого компонента от температуры. Для гексана использовать уравнение Антуана $ln(p_i^0(T)) = A \frac{B}{T+C}$, для бензола использовать уравнение Антуана $ln(p_i^0(T)) = A \frac{B}{T+C}$. На основе полученных уравнений и закона Рауля, для смеси гексан—бензол построить p-x,y и y-x диаграммы равновесия пар-жидкость при температуре 20.0 °C. Сравнить результаты полученные по модели с экспериментальными данными и сделать вывод о применимости модели.
- 2. Построить T-x,y и y-x диаграммы при давлении 300.0 мм.рт.ст.. Сравнить результаты полученные по модели с экспериментальными данными и сделать вывод о применимости модели.
- 3. Используя экспериментальные данные определить параметеры уравнения Вильсона для описания коэффициента активности. Используя найденные значения параметров построить T-x,y и p-x,y диаграммы. Сравнить с результатом, полученным по уравнению Рауля.

Вариант 16

- 1. По экспериментальным данным (из справочника теплофизических свойств чистых веществ) получить описание давления паров чистого компонента от температуры. Для ацетона использовать уравнение Антуана $ln(p_i^0(T)) = A \frac{B}{T+C}$, для бензола использовать уравнение Риделя $ln(p_i^0(T)) = A \frac{B}{T} + Cln(T) + DT^2$. На основе полученных уравнений и закона Рауля, для смеси ацетон-бензол построить p-x,y и y-x диаграммы равновесия пар-жидкость при температуре 25.0 °C. Сравнить результаты полученные по модели с экспериментальными данными и сделать вывод о применимости модели.
- 2. Построить T-x,y и y-x диаграммы при давлении 738.0 мм.рт.ст.. Сравнить результаты полученные по модели с экспериментальными данными и сделать вывод о применимости модели.
- 3. Используя экспериментальные данные определить параметеры уравнения Вильсона для описания коэффициента активности. Используя найденные значения параметров построить T-x,y и p-x,y диаграммы. Сравнить с результатом, полученным по уравнению Рауля.

Вариант 17

1. По экспериментальным данным (из справочника теплофизических свойств чистых веществ) получить описание давления паров чистого компонента от температуры. Для хлороформа использовать уравнение Клапейрона $ln(p_i^0(T)) = A - \frac{B}{T}$, для этанола использовать уравнение Кеэгоу $ln(p_i^0(T)) = A + \frac{B}{T} + T + BT^2$. На основе полученных уравнений и закона Рауля, для смеси хлороформ-этанол построить p-x,y и y-x

- диаграммы равновесия пар-жидкость при температуре $55.0~^{\circ}\mathrm{C}$. Сравнить результаты полученные по модели с экспериментальными данными и сделать вывод о применимости модели.
- 2. Построить T-x,y и y-x диаграммы при давлении 760.0 мм.рт.ст.. Сравнить результаты полученные по модели с экспериментальными данными и сделать вывод о применимости модели.
- 3. Используя экспериментальные данные определить параметеры уравнения Маргулеса для описания коэффициента активности. Используя найденные значения параметров построить T-x,y и p-x,y диаграммы. Сравнить с результатом, полученным по уравнению Рауля.

- 1. По экспериментальным данным (из справочника теплофизических свойств чистых веществ) получить описание давления паров чистого компонента от температуры. Для бензола использовать уравнение Риделя $ln(p_i^0(T)) = A \frac{B}{T} + Cln(T) + DT^2$, для бутанола использовать уравнение Миллера $ln(p_i^0(T)) = A \frac{B}{T} + CT + DT^3$. На основе полученных уравнений и закона Рауля, для смеси бензол-бутанол построить p x, y и y x диаграммы равновесия пар-жидкость при температуре 25.0 °C. Сравнить результаты полученные по модели с экспериментальными данными и сделать вывод о применимости модели.
- 2. Построить T-x,y и y-x диаграммы при давлении 760.0 мм.рт.ст.. Сравнить результаты полученные по модели с экспериментальными данными и сделать вывод о применимости модели.
- 3. Используя экспериментальные данные определить параметеры уравнения Ван Лаара для описания коэффициента активности. Используя найденные значения параметров построить T-x,y и p-x,y диаграммы. Сравнить с результатом, полученным по уравнению Рауля.

Вариант 19

- 1. По экспериментальным данным (из справочника теплофизических свойств чистых веществ) получить описание давления паров чистого компонента от температуры. Для бензола использовать уравнение Миллера $ln(p_i^0(T)) = A \frac{B}{T} + CT + DT^3$, для гептана использовать уравнение Антуана $ln(p_i^0(T)) = A \frac{B}{T+C}$. На основе полученных уравнений и закона Рауля, для смеси бензол-гептан построить p-x,y и y-x диаграммы равновесия пар-жидкость при температуре 80.0 °C. Сравнить результаты полученные по модели с экспериментальными данными и сделать вывод о применимости модели.
- 2. Построить T-x,y и y-x диаграммы при давлении 700.0 мм.рт.ст.. Сравнить результаты полученные по модели с экспериментальными данными и сделать вывод о применимости модели.
- 3. Используя экспериментальные данные определить параметеры уравнения NRTL для описания коэффициента активности. Используя найденные значения параметров построить T-x,y и p-x,y диаграммы. Сравнить с результатом, полученным по уравнению Рауля.

- 1. По экспериментальным данным (из справочника теплофизических свойств чистых веществ) получить описание давления паров чистого компонента от температуры. Для бензола использовать уравнение Миллера $ln(p_i^0(T)) = A \frac{B}{T} + CT + DT^3$, для анилина использовать уравнение Клапейрона $ln(p_i^0(T)) = A \frac{B}{T}$. На основе полученных уравнений и закона Рауля, для смеси бензол-анилин построить p-x,y и y-x диаграммы равновесия пар-жидкость при температуре 70.0 °C . Сравнить результаты полученные по модели с экспериментальными данными и сделать вывод о применимости модели.
- 2. Построить T-x,y и y-x диаграммы при давлении 760.0 мм.рт.ст.. Сравнить результаты полученные по модели с экспериментальными данными и сделать вывод о применимости модели.
- 3. Используя экспериментальные данные определить параметеры уравнения NRTL для описания коэффициента активности. Используя найденные значения параметров построить T-x,y и p-x,y диаграммы. Сравнить с результатом, полученным по уравнению Рауля.

- 1. По экспериментальным данным (из справочника теплофизических свойств чистых веществ) получить описание давления паров чистого компонента от температуры. Для бензола использовать уравнение Миллера $ln(p_i^0(T)) = A \frac{B}{T} + CT + DT^3$, для толуола использовать уравнение Риделя $ln(p_i^0(T)) = A \frac{B}{T} + Cln(T) + DT^2$. На основе полученных уравнений и закона Рауля, для смеси бензол-толуол построить p x, y и y x диаграммы равновесия пар-жидкость при температуре 120.0 °C. Сравнить результаты полученные по модели с экспериментальными данными и сделать вывод о применимости модели.
- 2. Построить T-x,y и y-x диаграммы при давлении 760.0 мм.рт.ст.. Сравнить результаты полученные по модели с экспериментальными данными и сделать вывод о применимости модели.
- 3. Используя экспериментальные данные определить параметеры уравнения NRTL для описания коэффициента активности. Используя найденные значения параметров построить T-x,y и p-x,y диаграммы. Сравнить с результатом, полученным по уравнению Рауля.

- 1. По экспериментальным данным (из справочника теплофизических свойств чистых веществ) получить описание давления паров чистого компонента от температуры. Для гексана использовать уравнение Клапейрона $ln(p_i^0(T)) = A \frac{B}{T}$, для этанола использовать уравнение Ренкина $ln(p_i^0(T)) = A \frac{B}{T} + T^2$. На основе полученных уравнений и закона Рауля, для смеси гексан этанол построить p-x,y и y-x диаграммы равновесия пар-жидкость при температуре 20.0 °C. Сравнить результаты полученные по модели с экспериментальными данными и сделать вывод о применимости модели.
- 2. Построить T-x,y и y-x диаграммы при давлении 760.0 мм.рт.ст.. Сравнить результаты полученные по модели с экспериментальными данными и сделать вывод о применимости модели.
- 3. Используя экспериментальные данные определить параметеры уравнения Маргулеса для описания коэффициента активности. Используя найденные значения параметров построить T-x,y и p-x,y диаграммы. Сравнить с результатом, полученным по уравнению Рауля.

- 1. По экспериментальным данным (из справочника теплофизических свойств чистых веществ) получить описание давления паров чистого компонента от температуры. Для бензола использовать уравнение Риделя $ln(p_i^0(T)) = A \frac{B}{T} + Cln(T) + DT^2$, для уксусной кислоты использовать уравнение Клапейрона $ln(p_i^0(T)) = A \frac{B}{T}$. На основе полученных уравнений и закона Рауля, для смеси бензол уксусная кислота построить p-x,y и y-x диаграммы равновесия пар-жидкость при температуре 50.0 °C . Сравнить результаты полученные по модели с экспериментальными данными и сделать вывод о применимости модели.
- 2. Построить T-x,y и y-x диаграммы при давлении 758.0 мм.рт.ст.. Сравнить результаты полученные по модели с экспериментальными данными и сделать вывод о применимости модели.
- 3. Используя экспериментальные данные определить параметеры уравнения Ван Лаара для описания коэффициента активности. Используя найденные значения параметров построить T-x,y и p-x,y диаграммы. Сравнить с результатом, полученным по уравнению Рауля.

Вариант 24

- 1. По экспериментальным данным (из справочника теплофизических свойств чистых веществ) получить описание давления паров чистого компонента от температуры. Для метанола использовать уравнение Риделя $ln(p_i^0(T)) = A \frac{B}{T} + Cln(T) + DT^2$, для бензола использовать уравнение Антуана $ln(p_i^0(T)) = A \frac{B}{T+C}$. На основе полученных уравнений и закона Рауля, для смеси метанол—бензол построить p-x,y и y-x диаграммы равновесия пар-жидкость при температуре 90.0 °C . Сравнить результаты полученные по модели с экспериментальными данными и сделать вывод о применимости модели.
- 2. Построить T-x,y и y-x диаграммы при давлении 725.0 мм.рт.ст.. Сравнить результаты полученные по модели с экспериментальными данными и сделать вывод о применимости модели.
- 3. Используя экспериментальные данные определить параметеры уравнения Ван Лаара для описания коэффициента активности. Используя найденные значения параметров построить T-x,y и p-x,y диаграммы. Сравнить с результатом, полученным по уравнению Рауля.

- 1. По экспериментальным данным (из справочника теплофизических свойств чистых веществ) получить описание давления паров чистого компонента от температуры. Для этанола использовать уравнение Клапейрона $ln(p_i^0(T)) = A \frac{B}{T}$, для бензола использовать уравнение Миллера $ln(p_i^0(T)) = A \frac{B}{T} + CT + DT^3$. На основе полученных уравнений и закона Рауля, для смеси этанол-бензол построить p-x,y и y-x диаграммы равновесия пар-жидкость при температуре 50.0 °C. Сравнить результаты полученные по модели с экспериментальными данными и сделать вывод о применимости модели.
- 2. Построить T-x,y и y-x диаграммы при давлении 750.0 мм.рт.ст.. Сравнить результаты полученные по модели с экспериментальными данными и сделать вывод о применимости модели.

3. Используя экспериментальные данные определить параметеры уравнения Маргулеса для описания коэффициента активности. Используя найденные значения параметров построить T-x,y и p-x,y диаграммы. Сравнить с результатом, полученным по уравнению Рауля.

Вариант 26

- 1. По экспериментальным данным (из справочника теплофизических свойств чистых веществ) получить описание давления паров чистого компонента от температуры. Для хлороформа использовать уравнение Миллера $ln(p_i^0(T)) = A \frac{B}{T} + CT + DT^3$, для этанола использовать уравнение Антуана $ln(p_i^0(T)) = A \frac{B}{T+C}$. На основе полученных уравнений и закона Рауля, для смеси хлороформ-этанол построить p-x,y и y-x диаграммы равновесия пар-жидкость при температуре 55.0 °C. Сравнить результаты полученные по модели с экспериментальными данными и сделать вывод о применимости модели.
- 2. Построить T-x,y и y-x диаграммы при давлении 760.0 мм.рт.ст.. Сравнить результаты полученные по модели с экспериментальными данными и сделать вывод о применимости модели.
- 3. Используя экспериментальные данные определить параметеры уравнения NRTL для описания коэффициента активности. Используя найденные значения параметров построить T-x,y и p-x,y диаграммы. Сравнить с результатом, полученным по уравнению Рауля.

Вариант 27

- 1. По экспериментальным данным (из справочника теплофизических свойств чистых веществ) получить описание давления паров чистого компонента от температуры. Для ацетона использовать уравнение Миллера $ln(p_i^0(T)) = A \frac{B}{T} + CT + DT^3$, для изопропанола использовать уравнение Ренкина $ln(p_i^0(T)) = A \frac{B}{T} + T^2$. На основе полученных уравнений и закона Рауля, для смеси ацетон–изпропанол построить p-x,y и y-x диаграммы равновесия пар-жидкость при температуре 25.0 °C. Сравнить результаты полученные по модели с экспериментальными данными и сделать вывод о применимости модели.
- 2. Построить T-x,y и y-x диаграммы при давлении 760.0 мм.рт.ст.. Сравнить результаты полученные по модели с экспериментальными данными и сделать вывод о применимости модели.
- 3. Используя экспериментальные данные определить параметеры уравнения NRTL для описания коэффициента активности. Используя найденные значения параметров построить T-x,y и p-x,y диаграммы. Сравнить с результатом, полученным по уравнению Рауля.

Вариант 28

1. По экспериментальным данным (из справочника теплофизических свойств чистых веществ) получить описание давления паров чистого компонента от температуры. Для ацетона использовать уравнение Антуана $ln(p_i^0(T)) = A - \frac{B}{T+C}$, для бензола использовать уравнение Кеэгоу $ln(p_i^0(T)) = A + \frac{B}{T} + T + BT^2$. На основе полученных уравнений и закона Рауля, для смеси ацетон-бензол построить p-x,y и y-x диаграммы равновесия пар-жидкость при температуре 25.0 °C . Сравнить результаты полученные по модели с экспериментальными данными и сделать вывод о применимости модели.

- 2. Построить T-x,y и y-x диаграммы при давлении 760.0 мм.рт.ст.. Сравнить результаты полученные по модели с экспериментальными данными и сделать вывод о применимости модели.
- 3. Используя экспериментальные данные определить параметеры уравнения Вильсона для описания коэффициента активности. Используя найденные значения параметров построить T-x,y и p-x,y диаграммы. Сравнить с результатом, полученным по уравнению Рауля.

- 1. По экспериментальным данным (из справочника теплофизических свойств чистых веществ) получить описание давления паров чистого компонента от температуры. Для бензола использовать уравнение Риделя $ln(p_i^0(T)) = A \frac{B}{T} + Cln(T) + DT^2$, для гептана использовать уравнение Антуана $ln(p_i^0(T)) = A \frac{B}{T+C}$. На основе полученных уравнений и закона Рауля, для смеси бензол-гептан построить p-x,y и y-x диаграммы равновесия пар-жидкость при температуре 80.0 °C. Сравнить результаты полученные по модели с экспериментальными данными и сделать вывод о применимости модели.
- 2. Построить T-x,y и y-x диаграммы при давлении 700.0 мм.рт.ст.. Сравнить результаты полученные по модели с экспериментальными данными и сделать вывод о применимости модели.
- 3. Используя экспериментальные данные определить параметеры уравнения Ван Лаара для описания коэффициента активности. Используя найденные значения параметров построить T-x,y и p-x,y диаграммы. Сравнить с результатом, полученным по уравнению Рауля.

- 1. По экспериментальным данным (из справочника теплофизических свойств чистых веществ) получить описание давления паров чистого компонента от температуры. Для бензола использовать уравнение Миллера $ln(p_i^0(T)) = A \frac{B}{T} + CT + DT^3$, для толуола использовать уравнение Кеэгоу $ln(p_i^0(T)) = A + \frac{B}{T} + T + BT^2$. На основе полученных уравнений и закона Рауля, для смеси бензол-толуол построить p-x,y и y-x диаграммы равновесия пар-жидкость при температуре 120.0 °C. Сравнить результаты полученные по модели с экспериментальными данными и сделать вывод о применимости модели.
- 2. Построить T-x,y и y-x диаграммы при давлении 760.0 мм.рт.ст.. Сравнить результаты полученные по модели с экспериментальными данными и сделать вывод о применимости модели.
- 3. Используя экспериментальные данные определить параметеры уравнения NRTL для описания коэффициента активности. Используя найденные значения параметров построить T-x,y и p-x,y диаграммы. Сравнить с результатом, полученным по уравнению Рауля.